

Список радиокомпонентов к статье: Форсированное включение электромагнита (реле)

Краткое описание: Схема предназначена для форсированного включения электромагнита(реле). Форсирование или ускорение достигается приложением в момент включения удвоенного напряжения питания к катушке электромагнита.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
VD1-VD3	Выпрямительный диод	FR306	3	
R1	Резистор	1 кОм	1	1Ватт
C1	Конденсатор	200 мкФ 100В	1	
VT1	Транзистор	2SC5387	1	

[Добавить компоненты](#)

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/cb/1-109.php>

Автор: [mac88](#)

Дата публикации: 18.06.2016